

Servicehandbok

Reparation och underhåll

20-22 FRU


Avd 2 (20-22)

Motor B 17, B 19
B 21, B 23

240 1975-1985

VOLVO

B 17, B 19, B 21, B 23



B 21 A

137 548

Vad betyder beteckningarna?

B 21 E T
 ↓
T = turbo
 ↓
A = förgasarmotor
K = förgasarmotor
E = insprutningsmotor
F = insprutningsmotor "USA-utförande"
 ↓
21 = cylindervolym
 ↓
B = bensen

B 21 = basmotorn

B 23 = en **B 21** med större cylinderdiameter

B 19 = en **B 21** med mindre cylinderdiameter

B 17 = en **B 19** med kortare slaglängd

Denna bok behandlar följande motoralternativ:

| Motorutf | Årsmodell |
|-----------------------|------------------------|
| B 17 A | 1979–1985 |
| B 19 A | 1977–1984 |
| B 19 K | 1984 |
| B 19 E | 1977–1984 |
| B 19 ET | 1982–1985 |
| B 21 A | 1975–1984 |
| B 21 E | 1975–1983 |
| B 21 ET | 1981–1985 |
| B 21 F-5 ¹ | 1976–1984 ³ |
| B 21 F-8 ² | 1982 |
| B 21 F-9 ⁴ | 1981–1982 |
| B 21 FT ⁵ | 1981–1985 |
| B 23 A | 1981–1984 |
| B 23 E | 1979–1984 |
| B 23 F (LH-jetronic) | 1983–1984 |

Anmärkningar

¹B 21 F-5 = CI-system och Bosch-tändsystem.

²B 21 F-8 = LH-jetronic insprutningssystem.

³Utgick 1982 för USA och Canada. Ersatt av B 21 F-8.

⁴B 21 F-9 = CI-system och Chrysler tändsystem.

⁵Laddluftkylare infört löpande på 1984-års modeller under våren 1984.

Volvo säljs i utföranden anpassade för olika marknader. Denna anpassning beror bl.a. på lagkrav, skattegränser och marknadsönskemål.

I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar som finns i Ditt land.

Innehåll


| | Sida |
|---|------|
| Viktigt | 2 |
| Specifikationer | 2 |
| Specialverktyg | 11 |
| Grupp 20 Allmänt | 14 |
| (Anslutning av vakuumslangar) | |
| Grupp 21 Motor med upphängning | 26 |
| Grupp 22 Smörjsystem | 89 |

Alfabetiskt register sida 95

Beställningsnummer: TP 30155/2
Ersätter tidigare bok: TP 30155/1

Rätt till ändringar förbehålles

Viktigt




135 020

Åtdragningsmoment

I boken förekommer två typer av åtdragningsmoment:

- I. Dra åt med **40 Nm** (4 kpm) = anges för detaljer som ska dras åt med momentnyckel.
- II. Moment 40 Nm (4 kpm) = riktvärde, detaljen behöver inte dras åt med momentnyckel.

I specifikationerna är endast anggett moment för de detaljer som ska dras åt med momentnyckel.



131 623



Använd inte tätningsmedel vid motorreparationer på turbomotorer.

Tätningsmedlet kan komma in i motorns smörjsystem, med risk för att oljekanalerna i turboaggregatet sätts igen.

Specifikationer

Grupp 20 Allmänt

SKYLTAR OCH DEKALER



134 732

Produktplåt

På höger innerskärm.

Upptar bland annat identifieringsnummer (typbeteckning).

Obs! Olika utförande för olika årsmodeller. Bilden visar utförandet för 1981.

Identifieringsplåt (typbeteckning)

Finns endast på bilar för USA och Kanada. Läsbar från bilens utsida.

—1979: på vänster vindrutestolpe

1980–85: på instrumentbrädans ovansida.

USA/Kanada

-1980: VC 244 45 L 1 0000001981-: YV1 AX 45 4X B 1 000000

Övriga

-1980: 245 45 L 1 0000001981-: YV1 244 46 1B 1 000000

Motortyp

Årsmodell-
beteckningChassi-
nummer

134 733

Identifieringsnumrets
(typbeteckningens) innebörd


Obs! Olika uppbyggnad av numret på olika årsmodeller och marknader. De visade numren är bara exempel.

Motortyp

11 = B 17 A
21 = B 19 A
23 = B 19 K
24 = B 19 E
26 = B 19 ET
41 = B 21 A
44 = B 21 E
45 = B 21 F-5
46 = B 21 ET
48 = B 21 F-8
49 = B 21 F-9
47 = B 21 FT
81 = B 23 A
84 = B 23 E
88 = B 23 F (LH-jetronic)

Årsmodellbeteckning

B = 1975
E = 1976
H = 1977
L = 1978
M = 1979
A = 1980
B = 1981
C = 1982
D = 1983
E = 1984
F = 1985



114 651

Motorns tillverknings- och
detalnummer


Instansat i cylinderblockets vänstra sida, bakom tändfördelaren.

Från och med 1977 finns dessutom en dekal på transmissionskåpan med de tre sista siffrorna i detaljnumret.

Grupp 21 Motorkropp

CYLINDERHUVUD

Höjd..... Ny = 146,1 mm
Min, efter bearbetning = 145,6 mm



129 827


Max oplanhet

Obs! Om oplanheten är större än 1,0 mm i längsled resp 0,5 mm i tvärlädd får bearbetning inte ske. Cylinderhuvudet ska då bytas.

Cylinderhuvudspackning tjocklek,

obelastad 1,3 mm

belastad 1,2 mm



129 826

CYLINDERBLOCK

Cylinderdiameter

| | | B 17, B 19 | B 21 | B 23 |
|--------------------------|----|-------------|-------------|-------------|
| Standard (C-märkt) | mm | 88,90–88,91 | 92,00–92,01 | 96,00–96,01 |
| (D-märkt) | mm | 88,91–88,92 | 92,01–92,02 | 96,01–96,02 |
| (E-märkt) | mm | 88,92–88,93 | 92,02–92,03 | 96,02–96,03 |
| (G-märkt) | mm | 88,94–88,95 | 92,04–92,05 | 96,04–96,05 |
| Överdimension 1 | mm | 89,29–89,30 | 92,5 | 96,3 |
| 2 | mm | 89,67–89,68 | 93,0 | 96,6 |

Cylinderloppen bör borras vid en förslitning av 0,10 mm (om motorn har onormal oljeförbrukning).


KOLVAR

A = Kolvens höjd

B = Kolvens höjd från kolvtappscentrum till kolvtopp

C = Kolvdiametern skall mätas vinkelrätt mot kolvtappshålet och på avståndet C från nedre kanten på kolven.

| Motorutförande | Vikt i gram ¹ | Mått i mm | | |
|---------------------|--------------------------|-----------|------|----|
| | | A | B | C |
| B 17 A | 530±6 | 75,5 | 50,5 | 7 |
| B 19 A | 505±6 | 71,0 | 46,0 | 7 |
| B 19 E – 1983 | 515±6 | 71,0 | 46,0 | 7 |
| 1984 | 515±6 | 73,9 | 46,7 | 7 |
| B 19 ET | 510±6 | 71,0 | 46,0 | 7 |
| B 19 K | 515±6 | 73,9 | 46,7 | 7 |
| B 21 A ² | 555±6 | 71,0 | 46,0 | 6 |
| B 21 E | 555±6 | 71,0 | 46,0 | 6 |
| B 21 ET | 535±6 | 71,5 | 46,5 | 7 |
| B 21 F | 555±6 | 71,5 | 46,5 | 7 |
| B 21 FT | 535±6 | 71,5 | 46,5 | 7 |
| B 23 A | 570±7 | 76,4 | 46,4 | 8 |
| B 23 E utf. 1 | 555±6 | 80,4 | 46,4 | 15 |
| utf. 2 | 570±7 | 76,4 | 46,4 | 8 |
| B 23 F ³ | 570±7 | 76,4 | 46,4 | 8 |



137 551

¹Max viktskillnad mellan kolvar i samma motor är 12 gram.

²B 21 A Europa 1984 utan Schweiz och Norden har högre kompression. Kolvhöjden är 71,7 resp. 46,7 mm, kolvdiametern mäts 7 mm från nedre kanten på kolven.

³Skålad kolv på motorutförande 499890, 499846.

Kolvspel

B 17 A, B 19 A/E/K, B 21 A/E/F 0,01–0,04 mm

B 19 ET 0,03–0,06 mm


B 21 ET och FT 0,02–0,04 mm

B 23 A/F 0,01–0,04 mm

B 23 E utf. 1 0,05–0,07 mm

utf. 2 0,01–0,04 mm

Kolvringar




119 697



129 521

Axialspel



129 520

Ringgapet mäts
15 mm från nedre
kanten av cylindern.

| | | Övre komp.ring | Undre komp.ring | Oljering |
|--|----|-------------------|--------------------|-------------|
| Höjd, utf 1 | mm | 1,978–1,990 | 1,978–1,990 | 4,74 |
| utf 2 | mm | 1,728–1,740 | 1,978–1,990 | 3,978–3,990 |
| Axialspel (mäts med ring på kolv, se bild) | mm | 0,040–0,072 | 0,040–0,072 | 0,030–0,062 |
| Ringgap (mäts i cylinder, se bild) | mm | 0,35–0,65 | 0,35–0,55 | 0,25–0,60 |

Kolv tapp


| | |
|----------------------------|---|
| Passning, i vevstake | Lätt tumtryck (noggrant löpande passning) |
| i kolv | Tumtryck (skjutpassning) |
| Diameter, standard | 24,00 mm |
| överdimension | 24,05 mm |

VENTILSYSTEM

Ventilspel


| | | |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Inlopps- och utloppsventil: | Kontroll | Inställning |
| kall motor | 0,30–0,40 mm | 0,35–0,40 mm |
| varm motor | 0,35–0,45 mm | 0,40–0,45 mm |
| Justerbrickor, tjocklek | 3,30–4,50 mm i intervaller 0,05 mm | |

Ventiler (mått i mm)




129 836

Inloppsventil




129 836

Utloppsventil
A, E, F-motorer

137 786

Utloppsventil
Turbo-motorer

Ventilsäten (mått i mm)




119 661

Säte för
inloppsventilSäte för
utloppsventil

Obs! Utloppsventilerna för Turbo är ställitbelagda. De får därför inte efterarbetas utan endast slipas in mot sätet.

| Ventilsäte diameter | Inlopp | Utlopp |
|-----------------------|--------|--------|
| standard | 46,00 | 38,00 |
| överdimension 1 | 46,25 | 38,25 |
| 2 | 46,50 | 38,50 |



Obs! Vid byte av ventilsäte: greppet mellan ventilsätet och läget i cylinderhuvudet ska vara 0,17 mm. Dvs ventilsätets diameter ska vara 0,17 mm större än diametern på läget i cylinderhuvudet.

Ventilstyrningar

| | Inloppsventil | Utlösventil |
|---|---------------|-------------|
| Längd | 52 | 52 |
| Innerdiameter | 8,000–8,022 | 8,000–8,022 |
| Höjd över cylinderhuvudets övre plan | 15,4–15,6 | 17,9–18,1 |
| Spel, ventilsindel-styrning (mäts med ny ventil) ny | 0,030–0,060 | 0,060–0,090 |
| max. | 0,15 | 0,15 |





Ventilstyrningarna finns i tre överdimensioner och är märkta med spår.

| | Märkning | Brottsch för säte |
|----------|------------|-------------------|
| Standard | Inget spår | – |
| Öd 1 | 1 spår | 5161 |
| 2 | 2 spår | 5162 |
| 3 | 3 spår | 5163 |

Obs! Presskraften vid inpressningen av ventilstyrningen ska uppgå till min **9000 N**(900 kp). Är presskraften lägre ska läget för styrningen brotschas upp till närmsta överdimension och styrning med motsvarande dimension pressas i.

Ventilfjädrar (mått i mm)



Utförande 2 används på:

- B 21 F LH-jetronic, sent utf (infört löpande på 1983-års modeller)
- B 23 F
- B 19 ET, B 21 ET och B 21 FT sent utf (infört på 1984-års modeller)

Övriga ska ha utförande 1

| Utf. 1 | | Utf. 2 | |
|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Längd mm | Belastning N (kp) | Längd mm | Belastning N (kp) |
| 45,0 | 0 | 45,5 | 0 |
| 38,0 | 280–320 (28–32) | 38,0 | 280–320 (28–32) |
| 27,0 | 710–790 (71–79) | 27,5 | 702–782 (70–78) |

Ventiltryckare

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Diameter | 36,975–36,995 mm |
| Höjd | 30–31 mm |
| Spel, justerbicka–tryckare | 0,009–0,064 mm |
| tryckare–cylinderhuvud | 0,030–0,075 mm |

Justerbicka (för ventilspe)

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Tjocklek | 3,30–4,50 mm i intervaller 0,05 mm |
| Diameter | 32,980–33,0 mm |

TRANSMISSION

Kamaxel

| Motorutförande | Märkning |
|--|----------|
| B 17 A, B 19 A | A |
| B 19 K | L |
| B 19 E 1977–1983 | D |
| 1984 | A |
| B 19 ET | T |
| B 21 A 1975–1983 | A |
| 1984 Schweiz, Norden och Australien | A |
| Övriga | L |
| B 21 E | D |
| B 21 ET | T |
| B 21 F-5 | B |
| B 21 F-8 | M |
| B 21 F-9 | L |
| B 21 FT | T |
| B 23 A | A |
| B 23 E 1979–1980 | H |
| 1981–1982 | K |
| 1983 Canada | A |
| Övriga | K |
| 1984 | A |
| B 23 F | M |


| max lyfthöjd mm | Kontroll av kamaxelinställning (kall motor) | |
|---------------------|--|--|
| | Justera ventilspelet för 1:ans inloppsventil till | Inloppsventilen ska då öppna vid ² |
| A/10,5 ¹ | 0,7 mm | 13° föd ¹ |
| B/10,6 | 0,7 mm | 19° föd |
| D/11,2 | 0,7 mm | 15° föd |
| H/12,0 | 0,5 mm | 28° föd |
| K/11,95 | 0,5 mm | 22,6° föd |
| L/9,8 | 0,7 mm | 10° föd |
| M/9,5 inlopp | 0,7 mm | 3° eöd |
| 10,5 utlopp | 0,7 mm | 48° fnd |
| T/9,9 | 0,7 mm | 7° föd |

¹1975 (tid utf): max lyfthöjd 9,8 mm resp 5° föd. Kamaxeln är ersatt av senare typ som reservdel.

²föd = före övre dödpunkt

eöd = efter övre dödpunkt

fnd = före nedre dödpunkt



| | |
|--------------------------|------------------|
| Lagertapp diameter | 29,050–29,070 mm |
| Radialspel, ny | 0,030–0,071 mm |
| max | 0,15 mm |
| Axialspel | 0,1–0,4 mm |

Kamaxellager

| | |
|---------------------|------------------|
| Lagerdiameter | 30,000–30,021 mm |
|---------------------|------------------|

Mellanaxel

| | Lagertapp | Lager i cylinderblock |
|------------------------|----------------|-----------------------|
| Diameter, främre | 46,975–47,000 | 47,020–47,050 |
| mellersta | 43,025–43,050 | 43,070–43,100 |
| bakre | 42,925–42,950 | 42,970–43,000 |
| Radialspel | 0,020–0,075 mm | |
| Axialspel | 0,20–0,46 mm | |


VEVMEKANISM

Vevaxel

| | |
|------------------------------|----------------|
| Rakhet, max avvikelse | 0,05 mm |
| Vevaxel, axialspe, max | 0,25 mm |
| radialspe (ramlager) | 0,028–0,083 mm |
| Vevlager, axialspe | 0,15–0,35 mm |
| radialspe | 0,024–0,070 mm |

Ramlagertappar

| | |
|--|------------------|
| Orundhet, max | 0,07 mm |
| Konicitet, max | 0,05 mm |
| Diameter, standard | 63,451–63,464 mm |
| underdimension 1 | 63,197–63,210 mm |
| 2 | 62,943–62,956 mm |
| Breddmått på vevaxel för flänslayerskål, | |
| standard | 38,960–39,000 mm |
| överdimension 1 | 39,061–39,101 mm |
| 2 | 39,163–39,203 mm |



Vevlagertappar

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Orundhet, max | 0,05 mm |
| Konicitet, max | 0,05 mm |
| Diameter, standard | 53,987–54,000 mm |
| underdimension 1 | 53,733–53,746 mm |
| 2 | 53,479–53,492 mm |
| Lagerlägets breddmått | 29,95–30,05 mm |

Vevstakar

| | |
|---|--------------|
| Axialspel vid vevaxel | 0,15–0,35 mm |
| Längd, centrum–centrum | 145±0,1 mm |
| Max viktskillnad mellan vevstakar i samma motor | 10 gram |


Svängghjul

Axialkast, max..... 0,05 mm/150 mm diameter

ÅTDRAGNINGSMOMENT


Åtdragningsmomenten gäller för inoljade skruvar och muttrar.
Avfettade (tvättade) detaljer ska före montering inoljas.

Cylinderhuvud, åtdragning i etapper:



Tidigt utförande

- 1 = **60 Nm** (6 kpm)
- 2 = **110 Nm** (11 kpm)
- 3 = Varmkör. Låt sedan motorn svalna ca 30 minuter.
- 4 = Lossa skruv 1 ca 30°. Dra därefter åt med **110 Nm** (11 kpm).
(Skraven måste lossas först för att vilospänningen ska brytas. I annat fall erhålls fel åtdragningsmoment.)
- 5 = Dra övriga skruvar i ordningsföljd, enligt punkt 4.



Sent utförande


134 266

- 1 = **20 Nm** (2,0 kpm)
- 2 = **60 Nm** (6,0 kpm)
- 3 = vinkeldra **90°**

– skruvarna ska bytas om de visar tecken på töjning. En ev töjning syns tydligt på skruvens "midja" som då sträcks ut

– skruvarna får återanvändas högst 5 gånger

Byt skruv om osäkerhet råder på någon av dessa punkter.



115 326

Åtdragningsföljd för cylinderhuvudskruvar

| | Nm | kpm |
|---------------------------------------|-------|---------|
| Ramlager | 110 | 11,0 |
| Vevlager, gamla skruvar | 63 | 6,3 |
| nya skruvar | 70 | 7,0 |
| Svängghjul (använd nya skruvar) | 70 | 7,0 |
| Tändstift (ska inte inoljas) | 20–30 | 2,0–3,0 |
| Kamaxelhjul | 50 | 5,0 |
| Mellanaxelhjul | 50 | 5,0 |
| Kamaxelöverfall | 20 | 2,0 |
| Vevaxel, centrumskruv remskiva | 165 | 16,5 |

Grupp 22 Smörjsystem

Allmänt

| | |
|--|------------|
| Oljerymd, ¹ exkl oljerenare | 3,35 liter |
| inkl oljerenare | 3,85 liter |
| Volymskillnad, max–min | 1,0 liter |

¹Turbo: vid helt tömt system tillkommer 0,6 l för oljekylaren.

| | |
|--|---|
| Oljetryck vid 33 r/s (2000 r/min) med varm motor och ny oljerenare | 0,25–0,60 MPa (2,5–6,0 kp/cm ²) |
|--|---|

Motorolja

USA, Kanada och Japan


Oljekvalitet

Beteckning enligt API lägst SF*

*Oljor med beteckningen SF/CC och SF/CD uppfyller detta krav.

Volvo rekommenderar inte användande av oljetillsatser eftersom de kan påverka motorns livslängd negativt.

Viskositet (stadigvarande lufttemperatur)



137 644

Övriga marknader

Oljekvalitet


Beteckning enligt API – 1983 lägst SE*
1984 lägst SF**

*Oljor med beteckningen SE, SF, SE/CC, SF/CC och SF/CD uppfyller detta krav. **Observera att olja med beteckningen SE/CD absolut inte får användas.**

**Oljor med beteckningen SF/CC och SF/CD uppfyller detta krav.

Volvo rekommenderar inte användande av oljetillsatser eftersom de kan påverka motorns livslängd negativt.

Viskositet (stadigvarande lufttemperatur)




137 642

Obs! Under extrema körförhållanden som ger onormalt hög oljeförbrukning, tex vid alpkörning med mycket motorbromsning samt vid körning på motorväg i hög fart, rekommenderas för USA, Kanada och Japan SAE 15W/40 och för övriga SAE 15W/40 eller SAE 20W/40. Observera dock den undre temperaturgränsen.

Smörjoljepump

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Axialspel | 0,02–0,12 mm |
| Radialspel (exkl lagerspel) | 0,02–0,09 mm |
| Kuggflankspel (exkl lagerspel) | 0,15–0,35 mm |
| Lagerspel, drivaxel | 0,032–0,070 mm |
| löpaxel | 0,014–0,043 mm |

Reducerventilens fjäder, längd vid olika belastningar:



129 453

Längd

39,2 mm
26,25 mm
21,0 mm


Belastning

0
46–54 N (4,6–5,4 kp)
62–78 N (6,2–7,8 kp)


Specialverktyg

| 999 | Beskrivning—användning |
|--------|---|
| 1426-9 | Dorn: ditsättning stödlager i vevaxel |
| 1801-3 | Standardskaft: används ihop med 5276 |
| 2484-7 | Centrerdorn: lamell, växellåda M 45/M 46 tidigt utf |
| 2520-8 | Stativ: används ihop med fixtur 5023 |
| 2810-3 | Lyftok: ur- och ilyftning av motor. Används ihop med lyftbygel 5035 |
| 2903-6 | Nyckel: borttagning oljerensare |
| 4090-0 | Utdragare: stödlager i vevaxel |
| 5006-5 | Lyftbygel: byte motorfäste, används ihop med 5115, 5033 2 st och ev 5871 |
| 5021-4 | Pressverktyg: borttagning/ditsättning kamaxel |


Fortsättning sid 12




1426



1801




2484




2520




2810




2903



4090




5006




5021


| 999 | Beskrivning—användning |
|--------|---|
| 5022-2 | Pressverktyg: ventiljustering |
| 5023-0 | Fixtur: för motor. Används ihop med 2520 |
| 5024-8 | Hylsa: ditsättning främre vevaxeltätning |
| 5025-5 | Hylsa: ditsättning kamaxel- och mellanaxeltätning |
| 5026-3 | Tång: borttagning justerbrickor ventiljustering |
| 5027-1 | Dorn: ipressning ventilstyrning inlopp |
| 5028-9 | Dorn: ipressning ventilstyrning utlopp |
| 5029-7 | Dorn: ditsättning ventilsäte inlopp |
| 5033-9 | Stöd: 2 st används ihop med 5006, 5115 och ev 5871 |
| 5034-7 | Mothåll: används vid ditsättning av remskiva/kuggremhjul, vevaxel, mellanaxel, kamaxel |
| 5035-4 | Lyftbygel: ur och ilyftning av motor. Används ihop med lyftok 2810 |
| 5111-3 | Centrerdorn: lamell (växellåda sent utf) |
| 5112-1 | Kuggsektor: blockering svänghjul |
| 5115-4 | Lyftkrok: används ihop med 5006, 5033 2 st och ev 5871 |
| 5160-0 | Brotsch-sats: innehåller 5161, 5162, 5163, 5164 (tid utf) alt 5224 (sent utf) |
| 5161-8 | Brotsch: säte ventilstyrning ÖD1 |
| 5162-6 | Brotsch: säte ventilstyrning ÖD2 |
| 5163-4 | Brotsch: säte ventilstyrning ÖD3 |
| 5218-6 | Dorn: urpressning av ventilstyrning |
| 5219-4 | Pressverktyg: borttagning/ditsättning ventilskaftstätning |
| 5220-2 | Dorn: ditsättning ventilsäte utlopp |
| 5222-8 | Tolk: kontroll av ventilskaftens längd |
| 5224-4 | Brotsch: invändigt i ventilstyrning (ersätter 5164) |
| 5270-7 | Oljetrycksmätare: mätning av oljetryck motor |
| 5276-4 | Pressverktyg: ditsättning bakre vevaxeltätning används ihop med 1801 |
| 5871-2 | Lyftjärn: byte motorfäste, motor utan cylinderhuvud. Används ihop med 5006 och 5033 2 st |




5022




5023




5024, 5025




5026




5027, 5028




5029




5033




5034




5035



5111




5112




5115



5160, 5161, 5162, 5163




5218




5219




5220




5222



5224



5270



5276



5871

Grupp 20 Allmänt


Anslutning av vakuumslangar

| | Sida |
|---|------|
| EGR till-från A-motorer | |
| 1978-81 | 15 |
| 1982-84 | 15 |
| E, F-motorer | |
| 1976-78 | 16 |
| 1981-84 | 16 |
| ET-motorer | |
| 1984-1985 | 17 |
| EGR steglös A-motorer | |
| 1981-84 | 18 |
| E, F-motorer | |
| 1976-77 Japan, 1976 USA Californien tid utf | 18 |
| 1976-77 USA Californien sen utf, USA fed. | 19 |
| 1978-84 | 19 |
| Avdunstningssystem | |
| A, E och F-motorer 1975-77 | 20 |
| 1978-79 | 21 |
| A-motorer 1980-84 | 22 |
| E och F-motorer 1980-84 | 23 |
| Tomgångskompensering | 24 |
| Pulsair/Luftpump | 25 |

Bilderna visar var slangarna ska anslutas. De visar däremot inte den exakta dragningen av slangarna.

Avgasåterledning (EGR) typ till–från


A-motorer 1978–81



| Marknad | Årsmodell | Anmärkning |
|------------|-----------|------------|
| Kanada | 1978–80 | automat |
| Kanada | 1981 | manuell |
| Australien | 1979–80 | automat |
| Australien | 1981 | manuell |
| Norden | 1981 | manuell |

1 Termostatventil
2 Vakuumentil (EGR-ventil)


A-motorer 1982–84



| Marknad | Årsmodell | Anmärkning |
|------------|-----------|------------|
| Kanada | 1982–84 | manuell |
| Australien | 1982–84 | manuell |
| Norden | 1982–84 | manuell |
| Schweiz | 1983–84 | manuell |

1 Termostatventil
2 Vakuumentil (EGR-ventil)


E/F-motorer 1976–78



| Marknad | Årsmodell | Anmärkning |
|--------------|-----------|----------------|
| USA Federalt | 1976 | B 21 F automat |
| Kanada | 1976–78 | B 21 F automat |

1 Termostatventil
2 Vakuumventil (EGR-ventil)


E-motorer 1981–84



| Marknad | Årsmodell | Anmärkning |
|--------------------|-----------|----------------|
| Kanada | 1981–83 | B 23 E manuell |
| Norden, Australien | 1981–84 | B 23 E manuell |
| Schweiz | 1984 | B 23 E manuell |

1 Termostatventil
2 Vakuumventil (EGR-ventil)

ET-motorer 1984–1985




| Marknad | Årsmodell |
|-----------------|-----------|
| Norden, Schweiz | 1984–1985 |

- 1 Termostatventil
- 2 Vakuumventil (EGR-ventil)

Avgasåterledning (EGR) typ steglös


A-motorer 1981–84



| Marknad | Årsmodell | Anmärkning |
|------------|-----------|------------|
| Kanada | 1981–84 | automat |
| Norden | 1981–84 | automat |
| Australien | 1981–84 | automat |
| Schweiz | 1983–84 | automat |

- 1 Termostatventil
- 2 Vakuumventil (EGR-ventil)
- 3 Vakuumförstärkare


F-motorer 1976–77, utf 1



| Marknad | Årsmodell | Anmärkning |
|------------------|-----------|------------|
| Japan | 1976–77 | |
| USA, Californien | 1976 | tidigt utf |

- 1 Termostatventil
- 2 Vakuumventil (EGR-ventil)
- 3 Vakuumförstärkare
- 4 Magnetventil


F-motorer 1976–77, utf 2



| Marknad | Årsmodell | Anmärkning |
|-----------------|-----------|------------|
| USA Californien | 1976 | sent utf |
| USA Federalt | 1977 | |

- 1 Termostatventil
- 2 Vakuumventil (EGR-ventil)
- 3 Vakuumförstärkare

E/F-motorer 1978–84






| Marknad | Årsmodell | Anmärkning |
|--------------------|-----------|----------------|
| USA Federalt | 1978–79 | B 21 F |
| Kanada | 1981–83 | B 23 E automat |
| Australien, Norden | 1981–84 | B 23 E automat |
| Schweiz | 1983–84 | B 23 E automat |

- 1 Termostatventil
- 2 Vakuumventil (EGR-ventil)
- 3 Vakuumförstärkare

Avdunstningssystem


Inkoppling kolfilter och vakuumventil 1975–1977

E/F-motorer




Inkoppling kolfilter och vakuumventil 1978–79 E/F-motorer


Fördröjningsventil, finns
endast på vissa varianter.




A-motorer




T-stycke. Endast bilar med
avgasåterledning (EGR)



Inkoppling kolfilter och vakuumventil A-motorer 1980–81




Till termostatventil. Endast bilar med avgasåterledning (EGR)



Från bränsletank

A-motorer 1982–84

Med avgasåterledning typ till–från




E-märkt nippel

Fördröjningsventil, finns endast på vissa varianter.

Termostat-ventil

Med avgasåterledning typ steglös



E-märkt nippel


Fördröjningsventil, finns endast på vissa varianter.

Vakuumförstärkare


Inkoppling kolfilter och vakuumventil E/F-motorer 1980–84

B21F-5 och
E-motorer utan avgasåterledning (EGR)



Fördröjningsventil, finns endast
på vissa varianter




B21F-9



E-motorer med avgasåterledning (EGR)



Turbo




134 862

Tomgångskompensering

A-motorer 1979–84


(Gäller ej Sverige, Australien, Canada B 21 A 1982–84,
Schweiz 1983–84)



- 1 Magnetventil
- 2 Vakuumventil


135 169

B 21 A Sverige, Australien, Canada 1982–84 Schweiz 1983–84



135 171


Med manuell växellåda



135 170


Med automatväxellåda

E-motorer 1979–84 B 21 F 1979–81




135 173

B 19/21 ET 1981–85




135 201

Avstängningsventil Pulsair-system




Diverterventil luftpump



Grupp 21 Motor med upphängning

| Arbeten med motor i bil | Arbetsmoment | Sida |
|--|---------------------|-------------|
| Kompressionsprov | A 1–2 | 27 |
| Ventiljustering | B 1–12 | 28 |
| Cylinderhuvud, borttagning | C 1–9 | 31 |
| särtagning | C 10–15 | 36 |
| rengöring–kontroll | C 16–44 | 38 |
| hopsättning | C 45–56 | 45 |
| ditsättning | C 57–69 | 49 |
| Kolvringar byte | D 1–27 | 55 |
| Transmissionsrem byte | E 1–13 | 61 |
| Kamaxel, borttagning | F 1–9 | 64 |
| ditsättning | F 10–18 | 66 |
| Stödlager i vevaxel byte | G 1–5 | 68 |
| Startkrans byte (löst svänghjul) | H 1–5 | 70 |
| Främre tätningar för kamaxel, mellanaxel, vevaxel byte ... | I 1–23 | 71 |
| Bakre vevaxeltätning byte (växellåda borttagen) | J 1–8 | 76 |
| Oljesump, borttagning | K 1–10 | 78 |
| ditsättning | K 11–18 | 80 |
| Motorfäste | L 1–3 | 82 |
| Byte av motor | | |
| Ur- och ilyftning av motor | M 1–5 | 83 |
| Arbeten efter ilyftning av motor | M 6–14 | 85 |
| Borttagning av detaljer från motorkropp | M 15–16 | 87 |
| Ditsättning av detaljer till motorkropp | M 17–21 | 88 |

A. Kompressionsprov




A1

Säkerhetsåtgärd

Ta bort elledningen från anslutning 1 på tändspolen.

VIKTIGT!

På bilar med LH-jetronic insprutningssystem måste anslutning 1 lossas från tändspolen. Om tändsystemet inte kopplas bort kan det bli överslag av tändspänning, detta kan skada styrenheten för insprutningssystemet eller Hall IC-kretsen i tändfördelaren.



A2

Mät kompressionen vid varm motor och fullgas


Normalvärde 0,9–1,1 MPa (9–11 kp/cm²)

Obs gäller vid varm motor helt öppet gasspjäll och kringvridning med startmotor, 4,2–5,0 r/s (250–300 r/min).

Tändstiftåtdragningsmoment 20–30 Nm (2,0–3,0 kpm)


B. Ventiljustering

Specialverktyg: 5022, 5026



B1

Frilägg ventilkåpan och ta bort den




B2

Ställ kamaxeln i övre dödpunkt – tändning för cyl. 1

Kammarna för cyl. 1 ska peka snett uppåt och remskivans tändmärke ska stå på 0°.

OBS! Vrid alltid på vevaxelns centrumskruv.



B3

Mät och anteckna ventilspelet för cyl. 1

Spel vid **kontroll**:

Kall motor: 0,30–0,40 mm


Varm motor: 0,35–0,45 mm

Spel vid **inställning**:

Kall motor: 0,35–0,40 mm

Varm motor: 0,40–0,45 mm


Samma spel för inlopp och avgas.



138 113



119 744



120 779

Vid felspel

B4

Ta bort justerbrickan

Vrid tryckarna så att spåret står rakt åt sidan.

Pressa ner ventiltryckarna med pressverktyg 5022.

Ta bort brickan med tång 5026.

B5

Välj ut justerbricka av rätt tjocklek

Brickorna finns i tjocklek 3,30–4,50 mm med intervall 0,05 mm. Använd endast nya brickor.

Mät tjockleken på den gamla brickan. Använd mikrometer.

Exempel:

Rätt spel 0,40 mm

Uppmätt spel 0,25 mm

Skillnad –0,15 mm

Uppmätt tjocklek på befintlig bricka 3,80 mm

Spel skillnad –0,15 mm

Rätt tjocklek på ny bricka 3,65 mm


B6

Anolja och lägg dit den nya brickan

Vänd brickan med märkningen neråt.

B7

Ta bort pressverktyg 5022




B8

Kontrollera ev justera ventilspelet för resterande cylindrar i ordning 3, 4, 2

B9

Vrid runt motorn några varv med startmotorn

Kontrollera därefter spelet igen. Justera vid behov.



B10

Sätt dit ventilkåpan med packning

Använd ny packning.

Kontrollera att den halvmåneformade gummitätningen i bakkant på cylinderhuvudet ligger på plats och inte är skadad.

Turbomotorer ska ha en hårdare packning än övriga utf.

Packningarna har olika färg och är märkta med detaljnumret.

| | Färg | Detaljn |
|--------------|------------|-----------|
| Turbo | Ljus beige | 1326640-8 |
| Övriga | Blå | 463999-3 |

B11

Sätt dit slangarna och tändkablarna

Sätt dit övriga losstagna detaljer.


B12

Kontrollera/justera:

- tändningen
- CO-halten
- tomgången



C. Cylinderhuvud borttagning




Ta bort batteriets stomanslutning

C1

Tappa ur kylvätskan

Genom nippeln på motorns högra sida. Trä på en slang på nippeln för att lättare samla upp vattnet.


C2



Ta bort:

- fläktkåpan
- samtliga drivremmar från vevaxelremskivan
- transmissionskåpan


C3



Grundinställ motorn

Vrid vevaxeln medurs på centrumskraven. Ställ kamaxeln så att märkningen på remhjulet står mitt för märkningen på ventilkåpan.

C4



131 252

C5

Slacka transmissionsremmen

- Lossa muttern på remspännaren
- Dra ut remmen med handen så att remspännarens fjäder trycks ihop
- Dra åt remspännarens mutter

C6

Lyft av transmissionsremmen

från kamaxelns kuggremhjul.

Låt remmen ligga i motorrummet.

Viktigt! Vrid inte runt vevaxeln eller kamaxeln när transmissionsremmen är borttagen. Kolvarna kan slå i ventilerna.

C7

Frilägg cylinderhuvudet och inloppsröret

| | |
|---|--------|
| A och K-motorer se | sid 33 |
| E och F (CI)-motorer se | sid 34 |
| ET och FT motorer se | sid 34 |
| F-motorer med LH-Jetronic bränslesystem se .. | sid 35 |

C8


Ta bort cylinderhuvudet

Lossa skruvarna i den ordning som bilden visar.

VIKTIGT!

Cylinderhuvudet är tillverkat av aluminium. För att undvika repor ska du placera det på ett par tråklossar eller liknande.

C9




130 102


Rengör packningsplanen

På cylinderhuvudet och cylinderblocket. Använd stålspackel för cylinderblocket. Använd träspackel för cylinderhuvudet.


A-motorer




K-motorer




E och F-motorer



ET och FT-motorer




F-motorer med LH-Jetronic bränslesystem



Cylinderhuvud, särtagning

Specialverktyg: 5021, 5034, 5219

Lägg inte cylinderhuvudet på skruvar, verktyg eller liknande så att packningsplanet skadas.




C10

Frilägg cylinderhuvudet

Ta bort:

- inloppsöröret
- remspännaren. Lås först fjädern med ett 3 mm borr
- lyftöglan, termostathuset och termostaten.



C11

Ta bort kamaxelns kuggremhjul

Använd mothåll **5034**.

C12

Ta bort kamaxeln


Ta bort det mitre överfallet.

Sätt dit spännverktyg **5021** och spänn ner kamaxeln.

Ta bort resterande 4 överfall.

Ta bort spännverktyget, kamaxeln och kamaxeltätningen.

C13




Ta bort:

- ventiltryckarna med justerbrickor
- gummiringarna från ventilskaftens ändar

Obs! Lägg tryckarna i ordning. De får inte förväxlas.

C14



Ta bort:


- ventillåsen
- övre ventilbrickorna
- ventilfjädrarna
- undre fjäderbrickorna
- ventilerna

Blanda inte ihop detaljerna.

C15

Ta bort ventilskaftstätningarna

Från inloppsventilernas styrningar. Använd verktyg 5219.



Cylinderhuvud, rengöring – kontroll

Specialverktyg: 5027, 5028, 5029, 5160, 5218, 5220, 5224

C16

Rengör cylinderhuvudet och packningsplanet

C17


Kontrollera cylinderhuvudets planhet

Använd stållinjal och bladmått.

Oplanheten får vara högst **0,5 mm** i längsled och **0,25 mm** i tvärlädd.

Viktigt! Om oplanheten är större än 1,0 mm i längsled resp 0,5 mm i tvärlädd får bearbetning inte ske. Cylinderhuvudet ska då bytas.

Cylinderhuvud höjd ny: **146,1 mm**
min (efter bearbetning): **145,6 mm**



C18



Rengör, kontrollera ventilerna och ventilsätena

Rengör ventilsätena med en fräs.

Ta bort sotavlagringar från förbränningsrummen och ventilerna.


Ventilsätena får inte vara spruckna eller ha andra skador. Om de är skadade måste de bytas.

Rengör och kontrollera tändstiftsgångarna beträffande skador.



Varning! Utloppsventilerna på turbomotorer är natriumfyllda. Kasserade natriumfyllda ventiler får inte blandas med vanligt skrot innan de tömts på natrium.

Se instruktion nästa sida.




C19

Skrotning av natriumfyllda utloppsventiler

Varning! Vid borrar, kapning eller annan hantering där natriumet friläggs får detta inte komma i kontakt med vatten på grund av explosionsrisken.

1. Borra ett hål (Ø 4 mm) i ventiltallrikens mitt ner till natriumfyllningen.
2. Borra ett hål (Ø 4 mm) i ventilskaftet eller kapa skaftet ca 25 mm från änden.
3. Kasta ventilen i en hink med vatten. Härvid sker en kraftig explosionsartad reaktion, man bör avlägsna sig minst **3 meter** från spannen.

Efter 1–2 min slutar reaktionen och ventilen kan nu blandas med övrigt skrot.




C20

Kontrollera slitage i ventilstyrningarna

Använd magnetstativ och indikatorklocka.

Använd nya ventiler och tryck upp ventilerna 1–2 mm med ett finger när mätningen utförs.

| | Inlopp | Utlopp |
|--|-------------|-------------|
| Spel, med ny ventil och ny styrning mm | 0,030–0,060 | 0,060–0,090 |
| Max, tillåtet spel mätt med ny ventil och gammal styrning . . . mm | 0,15 | 0,15 |



Ventilstyrning byte

Arbetsmoment C21–25

C21


Pressa ur ventilstyrningen

Värm cylinderhuvudet till **100±10°C**.

Pressa ur styrningen med dorn 5218. Pressa mot förbränningsrummet.

Kontrollera att styrningen inte skurit vid urpressningen.

I så fall måste hålet bearbetas till överdimension.



C22

Ta fram en ny ventilstyrning

Ventilstyrningen är märkt med spår. Kontrollera att du får en ny styrning med lika många spår som den gamla.

| Antal spår | Storlek |
|------------|-----------------|
| 0 | Standard |
| 1 | Överdimension 1 |
| 2 | Överdimension 2 |
| 3 | Överdimension 3 |

C23

Pressa i den nya ventilstyrningen

Cylinderhuvudet ska ha rumstemperatur.

Använd dorn **5027** för inlopp och dorn **5028** för utlopp. Pressa ner styrningen tills dornen går emot cylinderhuvudet. Detta ger styrningen rätt höjd.

Viktigt! Presskraften måste vara minst **9 000 N** (900 kp). Om presskraften är lägre måste styrningen tas bort igen. Brotscha styrningens säte till närmaste överdimension och pressa i motsvarande styrning.

C24

Detaljnummer på brotsch för ventilstyrning

| Överdimension | Brotsch |
|---------------|---------|
| 1 | 5161 |
| 2 | 5162 |
| 3 | 5163 |




C25


Rensa ventilstyrningen invändigt

Använd brotsch **5224**.

Även brotsch 5164 kan användas.

Ventil och säte måste slipas in efter byte av styrning.





113 941

Ventilsäte byte

Arbetsmoment C26–37

Viktigt! Ventilstyrningar ska alltid bytas innan sätet byts, se C21–25

C26

Gör två urfräsningar i den gamla ventilsätesringen

Urfräsningarna görs för att minska spänningen i sätesringen. Slipa dessutom ett jack i sätesringen (för att få ordentligt "tag" med huggmejseln enligt C27).

Var försiktig. Skada inte cylinderhuvudet.

C27




113 940

Spräck ventilsätet

Använd en huggmejsel.

Använd mejseln försiktigt.

C28



113 939

Knacka ut ventilsätet

Använd en lång dorn genom kanalen i cylinderhuvudet.

C29


Kontrollera ventilsätets läge

Om sätesläget är skadat måste det brotschas (fräsas) till närmaste överdimension.



C30

Mät diametern på ventilsätetsläget


Använd en invändig mikrometer.




113 938



113 945



113 937



113 944



5029
5220

130 135

C31

Ta fram ett nytt ventilsäte med rätt dimension

Ventilsätena är inte märkta utan måste mätas upp. Sätena finns i två överdimensioner.

Ventilsätet ska vara **0,17 mm större** än läget i cylinderhuvudet.

C32

Vid för litet grepp (mindre än 0,17 mm):

Brotscha sätesläget till överdimension. Använd ventilsätesfräs t ex Mira detaljnr 998 6045-5 (se resp fabriks anvisningar).

| Ventilsäten diameter | Inlopp | Utlopp |
|-----------------------|--------|--------|
| Standard | 46,00 | 38,00 |
| Överdimension 1 | 46,25 | 38,25 |
| Överdimension 2 | 46,50 | 38,50 |

C33

Värm cylinderhuvudet

Till ca **+100°C**.

C34

Sätt det nya ventilsätet på monteringsdorn

Använd dorn **5029** för inloppssäte resp dorn **5220** för utloppssäte.

C35

Kyl ner ventilsätet till **-70°C**

Kyl ner sätet med kolsyresnö eller dylikt.

Använd skyddshandskar.



C36

Knacka ner ventilsätet i cylinderhuvudet


Detta moment måste utföras mycket snabbt, inom **3–4 sek.** Detta beror på att detaljerna måste ha sin bestämda temperatur vid ditsättningen.

C37

Kontrollera sätets passning

Att sätet gått i botten och att det fastnat i läget. Om det inte fastnat måste säte av större dimension användas.

Efter byte av säte ska sätet fräsas och ventilen slipas in.




Slipning av ventiler och ventilsäten

Arbetsmoment C38–40

C38


Maskinslipa ventilerna

Samma vinkel för inlopps- och utloppsventiler.



Viktigt

På turbomotorer är utloppsventilerna stellitbelagda och **får inte efterarbetas**. De får endast slipas in med pasta mot ventilsätet. Om de efterarbetas slipas stellitskiktet bort och ventilerna mister då en del av sitt värmeskydd.



C39

Fräs eller brotscha ventilsätena

Samma vinkel för inlopp och utlopp


Ventilsätets bredd

Inlopp 1,3–1,9 mm
Utlopp 1,7–2,3 mm


C40

Kontrollera ventilernas anliggning i sätena


Vid behov slipa in ventilerna med slippasta.




137 819




Utf 1




Utf 2



129 453



130 134



137 820

C41

Kontrollera ventiltryckarna

Kontrolleras beträffande repor och andra synliga skador.

C42

Prova ventilfjädrarna i en fjäderprovare

Två utförande av ventilfjädrar förekommer.

Utförande 2 används på:

- B 21 F LH-jetronic, sent utf (infört löpande på 1983 års modeller)
- B 23 F
- B 19 ET, B 21 ET och B 21 FT sent utf (infört på 1984 års modeller)

Utförande 2 får även användas på B 21 F LH-jetronic tidigt utf och B 19 ET, B 21 ET, B 21 FT av tidigt utf.

Utförande 1 används på:

Övriga motorutföranden.

Viktigt! Olika utf av brickor och fjädrar får inte användas i en och samma motor.

| Utf. 1 | | Utf. 2 | |
|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Längd mm | Belastning N (kp) | Längd mm | Belastning N (kp) |
| 45,0 | 0 | 45,5 | 0 |
| 38,0 | 280–320 (28–32) | 38,0 | 280–320 (28–32) |
| 27,0 | 710–790 (71–79) | 27,5 | 702–782 (70–78) |

C43

Kontrollera kamaxelns axialspel

Lägg kamaxeln i cylinderhuvudet.

Sätt dit det bakre överfallet.

Skjut kamaxeln fram och tillbaka.

Spelet ska vara **0,1–0,4 mm**. Mät spelet med bladmått.

Om spelet är för stort ska bakre lageröverfallet bytas.

C44

Kontrollera remspännaren

Lagret får inte glappa.

Rullens anliggningsyta får inte vara skadad. Om anliggningsytan är skadad måste både rulle och transmissionsrem bytas.


Hopsättning cylinderhuvud

Specialverktyg: 5021, 5025, 5034, 5219, 5222

Placering av givare/kontakter i cylinderhuvud, -block

C45

Samtliga givare/kontakter är placerade i vänster sida av cylinderhuvudet resp. cylinderblocket. De hål som inte används ska pluggas.



Observera på F-motorer 1981–1985

Se till att kontaktstyckena för startventilen och tempgivarna för CIS-systemet och/eller LH-Jetronic systemet ansluts rätt.

Kontaktstyckena är likadana och kan förväxlas.

136 019

| Motorutförande årsmodell | Tempgivare, CIS-system (blå och röd) | Termostatventil EGR-system (svarta slangar) | Termostatventil accuppfetning (svarta slangar) | Tempgivare tempmätare (gul) | Termotidkontakt, startventil (blå-gul o vit) | Tempgivare, LH-Jetronic (blå o svart) | Termokontakt, Lambda-sond (grön) | Knackkännare tändsystem (brun) |
|---|--|---|--|-----------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| B 17, 19, 21, 23 A 1975–1984 | — | 2 ³⁾ | — | 3 | — | — | — | — |
| B 19 K 1984 | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
| B 19, 21, 23 E 1975–1984 | — | 2 ³⁾ | — | 3 | 5 | — | — | — |
| B 19, 21 E-Turbo 1981–1985 | — | 2 ⁵⁾ | — | 3 | 4 | — | — | — |
| B 21 F-5 ¹⁾ 1976–1984 1981 USA | — 1 ⁴⁾ | 2 ³⁾ — | — 2 | 3 3 | 5 5 | — — | — — | — — |
| B 21 F-9 ²⁾ 1981 1982 | 1 1 | — — | 2 2 | 3 3 | 5 5 | — — | — 7 | — — |
| B 21 F-Turbo 1981 1982–1985 | 6 6 | — — | 2 2 | 3 3 | 4 4 | — — | — 7 | — — |
| B 21 FLH-Jetronic 1982 | 1 | — | — | 3 | 5 | 4 | — | — |
| B 23 FLH-Jetronic 1983–1984 | — | — | — | 3 | — | 4 | — | 8 |

¹⁾ B 21 F-5 = CI-system och Bosch tändsystem


²⁾ B 21 F-9 = CI-system och Chrysler tändsystem

³⁾ Endast på vissa årsmodeller och marknader

⁴⁾ Endast Californien

⁵⁾ Endast B 21 ET Norden och Schweiz 1984–1985

C46



Kontrollera ventilskaftens höjdläge

Denna mätning bör utföras för att man ska vara säker på att det finns tillräcklig justermån för ventilspelet.

Placera ventilerna i cylinderhuvudet.



Skjut mätningen för D 20/D 24 (den största ringen) åt ena sidan eller ta bort den.

Placera tolk 5222 i kamaxelns lagerlägen.

Skjut mätningen för B 17–B 23 över ventilskaftet. Tryck samtidigt ventilen mot ventilsätet med ett finger. Mätningen får inte ta i ventilskaftet. Om ventilskaftet går emot mätningen ska skaftet slipas ner.

Max slipning: **0,5 mm**

Min **3,5 mm** mellan ventillås och ventilskaftets ände.




C47

Sätt dit nya ventilskaftstätningar

Tätningar finns endast på inloppsventilerna.

Använd endast tätningar av sent utf.



Använd alltid skyddshylsan som ingår i packningssatserna.


Anolja och sätt ventilen på plats.

Trä på skyddshylsan på ventilskaftet.

Sätt dit tätningen. Använd verktyg 5219. Verktöget ska ligga an mot flänsen på tätningen vid ditsättning.

Ta bort skyddshylsan.

C48



Sätt dit:

- nedre fjäderbrickan (1)
- ventilmfjädern (2)
- övre fjäderbrickan (3)
- ventillåset (4)
- gummiringen (5)


VIKTIGT!

Två utförande av ventilmfjädrar och ventilmbrickor förekommer, se C42

C49

Anolja och sätt dit ventilmtryckarna med justerbrickor


Sätt dit dem på samma plats som tidigare.



C50

Sätt dit:


- remspännaren
- termostaten med O-ring, termostathuset och lyftöglan
- den halvmånformade gummitätningen i bakkant av cylinderhuvudet.




C51

Anolja:

- lagerskålarna
- kamnockarna
- ventilmtryckarna och justerbrickorna





C52


Sätt dit kamaxeln och överfallen

Lägg kamaxeln och bakre överfallet (axiallagret) på plats.

Styrpinnen för kuggremhjulet ska vara vänd uppåt.

Pressa ner kamaxeln med pressverktyg **5021**. Använd bakre överfallet som styrning.

Dra åt muttrarna för bakre överfallet löst.




Bestryk det främre överfallets tätningsyta mot cylinderhuvudet med packningsmassa, detaljnr 1161 027-6.

Anolja och sätt dit ytterligare tre överfall. Dra åt muttrarna löst.

Ta bort pressverktyg 5021.

Anolja och sätt dit det mittre överfallet.

Dra åt överfallens muttrar med **20 Nm** (2,0 kpm).




C53

Sätt dit främre tätningsringen

Använd hylsa **5025**.

Fetta in tätningen och axeln. Kontrollera att gummläppen på tätningen inte skadas.



C54

Sätt dit styrplåtarna och kuggremhjulet

Vänd styrplåtarna så att kanterna lutar ut från remhjulet.

Dra åt med **50 Nm** (5 kpm). Använd mothåll **5034**.

C55

Justera ventilerna


Se arbetsmoment B1-12
Sidan 28

C56

Sätt dit inloppsröret

Cylinderhuvud ditsättning

Specialverktyg: 2810, 5035



C57

Kontrollera vevaxelns och kamaxelns läge

Kontrollera att:

- kolven i cyl 1 står i läge ÖD
- kamaxeln står i läge ÖD tändning cyl 1

C58

Lyft packningen och cylinderhuvudet på plats

Obs! Kontrollera att O-ringen för kylvätskepumpen ligger rätt i spår.

VIKTIGT! Vrid inte runt vevaxeln eller kamaxeln. Kolvarna kan slå i ventilerna.

Tid utf



Sen utf



137 541

C59

Sätt dit och dra åt skruvarna för cylinderhuvudet

Två utföranden av skruvar förekommer.

Skruvar av olika utf får inte blandas i en och samma motor.


Sent utf av skruv:

- skruvarna ska bytas om de visar tecken på töjning. En ev töjning syns tydligt på skruvens "midja" som då sträcks ut
- skruvarna får återanvändas högst 5 gånger

Byt skruv om osäkerhet råder på någon av dessa punkter.

Anolja skruvarna.

Sätt dit och dra åt skruvarna i ordningsföljd och i steg.




Tid utf

- 1 = 60 Nm (6,0 kpm)
- 2 = 110 Nm (11,0 kpm)

Sent utf

- 1 = 20 Nm (2,0 kpm)
- 2 = 60 Nm (6,0 kpm)
- 3 = Vinkeldra 90°

Obs! Skruvarna ska efterdras se arbetsmoment C69 sidan 54




Sätt dit transmissionsremmen

C60

VIKTIGT! Vrid inte runt vevaxeln eller kamaxeln. Kolvarna kan slå i ventiler.

- Ställ kuggremhjulen i läge enligt märkning.
- Läg remmen runt vevaxeln och mellanaxeln. Två streck på remmen ska ligga mitt för vevaxelns märkning.
- Sträck remmen och lägg den över kamaxeln och remspännaren.
- Kontrollera att remmen kommit i rätt läge och att remhjulens märkning står mitt för märkningarna på motorn.



Spänn transmissionsremmen


C61

- Lossa remspännarens mutter ca 1 varv.
- Remspännarens fjäder spänner nu remmen.
- Dra åt muttern igen.

C62

Sätt dit:

- transmissionskåpan
- fläktremmarna. Vid rätt remspänning skall en rem kunna pressas ner 5–10 mm med tumtryck
- fläktkåpan




Justera ventiler

C63

Om de inte justerats under renoveringen

Se arbetsmoment B 1–12
Sidan 28



Sätt dit gummitätningen i bakkant på cylinderhuvudet

C64

C65

Sätt dit ventilkåpspackningen

Använd ny packning.
Turbomotorer ska ha en hårdare packning än övriga utf.
Packningarna har olika färg och är märkta med detaljnumret.

| | Packning | |
|--------------|------------|-----------|
| | Färg | Detaljn |
| Turbo | Ljus beige | 1326640-8 |
| Övriga | Blå | 463999-3 |

C66

Sätt dit:


- ventilkåpan
- stomledningen
- elanslutningskontakten för tändinställningen
- muttrarna för ventilkåpan och dra fast

C67

Sätt dit och anslut övriga detaljer till cylinderhuvud och inloppsrör

| | |
|--|----------|
| A-motorer se nedan | |
| K-motorer se | sidan 52 |
| E och F-motorer se | sidan 52 |
| ET och FT-motorer se | sidan 53 |
| F-motorer med LH-Jetronic bränslesystem se | sidan 53 |


A-motorer




K-motorer




E och F-motorer




ET och FT-motorer



F-motorer med LH-Jetronic bränslesystem



C68



Varmkör motorn


- Kontrollera/justera tändningen, tomgången och CO-halten.
- Kontrollera kylsystemets täthet och efterfyll vätska vid behov.
- Justera transmissionsremmens remspänning. Ta bort gummipluggen i transmissionskåpan. Lossa remspännarens mutter. Fjädern spänner nu ut remmen. Dra åt muttern igen.

Sätt dit gummipluggen.

Efter ca 1000 km körning

Ny transmissionsrem ska efterjusteras.

C69




Efterdragning av skruvar för cylinderhuvud

Endast skruvar av tidigt utf ska efterdras.

1. Varmkör. Låt sedan motorn svalna ca 30 minuter.
2. Lossa skruv 1 ca 30°.
Dra därefter åt med **110 Nm** (11 kpm).
3. Dra övriga skruvar i ordningsföljd enligt punkt 2.

D. Kolvringar byte

Specialverktyg: 5006, 5033, 5115, 5871, 2810, 5035



D1

Ta bort cylinderhuvudet enligt metod sid 31


D2

Kontrollera cylinderloppen

Kontrollen utförs med avseende på repor eller andra synliga skador.

Obs! Om det finns synliga skador **måste cylinderhuvudet sättas dit** med minst 6 skruvar innan motorn lyfts ur och renoveras.

Urlyftning motor, se sid 83.



D3

Ta bort oljesumpen

Enligt metod K 1–10 sidan 78



D4


Ta bort oljepumpen och tryckröret

D5

Vrid runt vevaxeln

Så att vevslängarna för cyl 1 och 4 kommer i sina nedersta lägen.

Kontrollera att överfallen är märkta så att dom inte kan förväxlas vid ditsättning.



D6


Ta bort vevlageröverfall och lagerskålar

Kontrollera lagerskålarna med avseende på repor och andra synliga skador.

Obs! Blanda inte ihop detaljerna.

D7

Tryck ut kolvarna med ett hammarskaft



D8

Kontrollmät vevlagertapparna

Mät beträffande orundhet och konicitet. Använd mikrometer och mät på flera ställen runt omkretsen och på längden.

Max orundhet 0,05 mm

Max konicitet 0,05 mm

Om vevlagertapparna har synliga skador eller är för orunda/koniska måste motorn lyftas ur och vevaxeln bytas/slipas.

Obs! Vid urllyftning måste cylinderhuvudet sättas dit med minst 6 skruvar.

Urlyftning motor se sid 83.

D9

Rengör cylinderloppen

Stoppa ner papper i cylinderloppen för att förhindra att smuts tränger in i vevaxelns oljekanal. Putsa cylinderloppen med fin smärgelduk eller honingsverktyg.


D10

Mät upp cylinderloppen




Använd hållindikator 50–100 mm.

Mät för **största slitage** i motorns tvärläget, strax under övre vändläget.

Mät för **minsta slitage** i motorns längdriktning vid nedre vändläget.



D11



Klassmärkning

Vid varje cylinder finns en klassbokstav instansad (C, D, E resp G).

Överdimensioner anges med förkortningen ÖD1 eller ÖD2. Vid borrning måste den nya märkningen stansas in.

| Standard | B 17, B 19 | B 21 | B 23 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| (C-märkt) mm | 88,90–88,91 | 92,00–92,01 | 96,00–96,01 |
| (D-märkt) mm | 88,91–88,92 | 92,01–92,02 | 96,01–96,02 |
| (E-märkt) mm | 88,92–88,93 | 92,02–92,03 | 96,02–96,03 |
| (G-märkt) mm | 88,94–88,95 | 92,04–92,05 | 96,04–96,05 |

Överdimension:

| | | | |
|---------|-------------|------|------|
| ÖD 1 mm | 89,29–89,30 | 92,5 | 96,3 |
| ÖD 2 mm | 89,67–89,68 | 93,0 | 96,6 |

D12

Mät kolvdiametern

Mät diametern **vinkelrätt mot kolv tappshålet**.

Diametern ska mätas på olika höjd beroende på kolv/motorutförande.

- B 21 A/E = **6 mm** från nedre kanten
- B 23 A/F = **8 mm** från nedre kanten
- B 23 E utf 1 (kolvhöjd 80,4 mm) = **15 mm** från nedre kanten
- B 23 E utf 2 (kolvhöjd 76,4 mm) = **8 mm** från nedre kanten
- Övriga = **7 mm** från nedre kanten.

D13

Räkna ut kolvspelet


Exempel:

| | | |
|-----------------------|--------------|---------------|
| Uppmätt, cylinderdiam | minsta 92,02 | största 92,03 |
| Uppmätt kolvdiam | –92,00 | –92,00 |

Kolvspelet blir 0,02 till 0,03

Kolvspelet ska vara:

| | |
|---------------------------------|--------------|
| B 17 A, B 19 A/E/K, B 21 A/E/F | 0,01–0,04 mm |
| B 19 ET | 0,03–0,06 mm |
| B 21 ET och FT | 0,02–0,04 mm |
| B 23 A/F | 0,01–0,04 mm |
| B 23 E utf 1 (kolvhöjd 80,4 mm) | 0,05–0,07 mm |
| utf 2 (kolvhöjd 76,4 mm) | 0,01–0,04 mm |




För stort kolvspel i cyl märkt G eller överdimension

D14

Lyft ur motorn och renovera den

Före urlyftningen måste cylinderhuvudet sättas dit med **minst 6 skruvar**.

Urlyftning motor se sid 83.



För stort kolvspel i cyl märkt C, D eller E

Obs! Vrid vevaxeln ett kvarts varv så att honingsverktyget inte slår i vevslängarna.

D15

Hona cylinderloppet till närmast större dimension

Använd honingsverktyg. Torka rent cylinderloppen noggrant efter honingen.



D16

Rengör och kontrollera kolvarna

Ta bort kolvringarna. Använd en kolvringstång. Ta bort alla sotavlagringar. Skrapa rent kolvringsspåren med tex en spårrensare eller en avbruten och slipad kolvring.

Kontrollera beträffande:

- skador
- slitage
- sprickbildningar



D17


Kontrollera kolvringarnas axialspel

Använd nya kolvringar.

| | |
|------------------------------|----------------|
| Övre kompressionsring | 0,040–0,072 mm |
| Undre kompressionsring | 0,040–0,072 mm |
| Oljering | 0,030–0,062 mm |

Obs! Oljeringen och övre kompressionsringen finns i två utföranden med olika höjd.

Vid för stort spel – byt kolv



D18

Mät kolvringsgapet

För in kolvringen i cylinderloppet. Använd en upp och nedvänd kolv så att ringen får rätt läge.


Mät gapet med ringen 15 mm över cylinderns nedre kant. Mät med bladmått.

| | |
|------------------------------|--------------|
| Övre kompressionsring | 0,35–0,65 mm |
| Undre kompressionsring | 0,35–0,55 mm |
| Oljering | 0,25–0,60 mm |

D19

Sätt dit de nya kolvringarna

Vrid kolvringarna så att gapen ligger ca 120° från varandra.




119 697

D20

Sätt dit lagerskålarna i vevstakarna och i överfallen

Anolja cylinderloppen, kolvarna och lagerskålarna.



119 700

D21


Sätt kolv nr 1 i cylinderloppet

Vrid vevaxeln så att vevslängen för cyl 1 pekar rakt nedåt.

Sätt i kolven. Använd en kolvringskompressor.

Tryck ner kolven med ett hammarskaft.

VIKTIGT! Märkningen på kolven ska peka framåt.



131 266

D22

Sätt dit vevstaksöverfallet


Kontrollera märkningen. Märkningen på vevstaken och överfallet ska stämma överens.

Anolja skruvarna och sätt dit **nya** muttrar.


Dra åt med:

gamla skruvar **63 Nm** (6,3 kpm)

nya skruvar **70 Nm** (7,0 kpm)



129 436



D23


Sätt dit övriga kolvar

Kontrollera efter varje överfall att vevaxeln går att dra runt.

D24

Sätt dit oljepumpen och tryckröret

Använd nya O-ringar.
Kontrollera att pumpens ingående axel passar in i drivaxeln.



1981–1984


D25

Sätt fast dränerslangen från oljefällan

Sätt dit fästbygeln för oljefällans dränerslang i oljepumpens fästskruv.

Se till att slangen kläms fast bakom klacken på oljepumpen.


VIKTIGT! Slangen måste ha en exakt längd, den får inte kapas.



D26

Sätt dit oljesumpen

Enligt metod K 11–18
sidan 80




D27

Sätt dit cylinderhuvudet

Enligt metod C 57–69
sidan 49


E. Transmissionsrem byte



E1

Ta bort:

- batteriets stomanslutning
- flätkåpan
- samtliga drivremmar från vevaxelremskivan
- transmissionskåpan



E2

Grundinställ motorn

Vrid vevaxeln medurs med centrumskraven. Ställ kamaxeln så att märkningen på remhjulet kommer mitt för märkningen på ventilkåpan.



E3


Ta bort remskivorna från vevaxeln

E4

Ta bort transmissionsremmen

Lossa remspännarens mutter ca 1 varv.
Dra ut remmen så att remspännarens fjäder trycks ihop.
Dra åt muttern igen.
Ta bort remmen.


VIKTIGT! Vrid inte runt vevaxeln eller kamaxeln. Kolvarna kan slå i ventiler.



E5

Kontrollera remspännarens spännrulle

Snurra på spännrullen och lyssna efter oljud i lagret.
Kontrollera att anliggningsytan mot remmen är fri från repor och gummiester.




Byte remspännare

Arbetsmoment E 6–7

E6

Ta bort remspännaren


Lås först fjädern med ett 3 mm borr.




E7

Sätt ihop och sätt dit den nya remspännaren

Använd ett skruvstycke. Lås fjädern med ett 3 mm borr.



E8



Sätt dit transmissionsremmen

VIKTIGT! Vrid inte runt vevaxeln eller kamaxeln. Kolvarna kan slå i ventilerna.

- ställ kuggremhjulet i läge enligt märkning
- lägg remmen runt vevaxeln och mellanaxeln. Två streck på remmen ska ligga mitt för vevaxelns märkning
- sträck remmen och lägg den över kamaxeln och remspännaren
- kontrollera att remmen har kommit i rätt läge och att remhjulets märkningar står mitt för märkningarna på motorn


E9

Spänn transmissionsremmen

Lossa remspännarens mutter. Fjädern spänner nu remmen.

Ta bort låspinnen (borret) ur remspännaren.

Dra åt muttern.



E10

Sätt dit:

- vevaxelremskivorna
- transmissionskåpan
- samtliga drivremmar på remskivorna. Vid rätt remspänning ska remmen kunna pressas in ca 5–10 mm med tumtryck
- fläktkåpan
- batteriets stomanslutning

E11

Varmkör motorn och kontrollera/justera:

- tändningen
- CO-halten
- tomgången

E12

Stäng av motorn

E13


Spänn transmissionsremmen

Ta bort gummipluggen i transmissionskåpan. Lossa remspännarens mutter. Fjädern spänner nu ut remmen.

Dra åt muttern igen.


Sätt dit gummipluggen.

Efter ca 1000 km:s körning:
Ny transmissionsrem ska efterjusteras.



F. Kamaxel borttagning

Specialverktyg: 5021, 5034



När kamaxeln byts p g a slitage

Det är ett **absolut krav** att motorn sköljs **ren**, innan nya detaljer sätts dit.

Upprepade skador på ventiltryckare och kamaxel har visat sig bero på föroreningar i motorn.

F1

Skölj rent motorn


Byt motorolja och oljerensare.

Varmkör motorn ca 10 minuter.

Tappa av oljan och ta bort oljerensaren.

Byt kamaxeln.


Sätt dit ny oljerensare och fyll på ny olja.



F2

Ta bort:

- batteriets stomanslutning
- flätkåpan
- fläktremmarna
- transmissionskåpan



F3

Grundinställ motorn

Vrid vevaxeln medurs med centrumskraven. Ställ kamaxeln så att märkningen på remhjulet står mitt för märkningen på ventilkåpan.


F4

Slacka transmissionsremmen. Lyft av den från kamaxelns kuggremhjul

Lossa remspännarens mutter ca 1 varv.
Dra ut remmen så att remspännarens fjäder trycks ihop.
Dra åt remspännarens mutter.
Lyft av remmen från kamaxelns kuggremhjul.

VIKTIGT!


Vrid inte runt vevaxeln eller kamaxeln när transmissionsremmen är borttagen. Kolvarna kan slå i ventilerna.



F5


Ta bort kuggremhjulet från kamaxeln

Använd mothåll 5034.



F6

Frilägg och ta bort ventilkåpan



F7

Kontrollera kamaxelöverfallens märkning. Ta bort det mittre överfallet

Märk överfallen vid behov.
Bänd försiktigt med en mejsel om överfallet sitter hårt.

F8


Ta bort kamaxeln

Pressa ned kamaxeln med pressverktyg 5021. Ta bort de övriga fyra överfallen och kamaxeln med tätning.

F9


Kontrollera kamaxelns axialspel

Lägg kamaxeln i cylinderhuvudet.
Sätt dit det bakre överfallet.
Skjut kamaxeln fram och tillbaka.
Spelet ska vara **0,1–0,4 mm**. Mät spelet med bladmått.
Om spelet är för stort ska bakre lageröverfallet bytas.



Kamaxel ditsättning


Specialverktyg: 5021, 5026, 5034



F10

Anolja:

- lagerskålarna
- kamnockarna
- justerbrickorna på ventiltryckarna



F11


Sätt dit kamaxeln och överfallen

Lägg kamaxeln och bakre överfallet (axiallagret) på plats.

Styrpinnen för kuggremhjulet ska vara vänd uppåt.


Pressa ner kamaxeln med pressverktyg **5021**. Använd bakre överfallet som styrning.

Dra åt muttrarna för bakre överfallet löst.



Bestryk det främre överfallets tätningssyta mot cylinderhuvudet med packningsmassa, detaljnr 1161 027-6.

Anolja och sätt dit ytterligare tre överfall. Dra åt muttrarna löst.



Ta bort pressverktyg 5021.

Anolja och sätt dit det mitre överfallet.

Dra åt överfallens muttrar med **20 Nm** (2,0 kpm).

F12

Sätt dit främre tätningeringen

Använd hylsa 5025.



Fetta in tätningen och axeln. Kontrollera att gummi-läppen på tätningen inte skadas.

F13

Sätt dit styrplåtarna och kuggremhjulet

Vänd styrplåtarna så att kanterna lutar ut från remhjulet.

Dra åt med **50 Nm** (5 kpm). Använd mothåll 5034.



F14

Sätt dit transmissionsremmen

VIKTIGT! Vrid inte runt vevaxeln eller kamaxeln. Kolvarna kan slå i ventilerna.


- Ställ kuggremhjulen i läge enligt märkning.
- Lägg remmen runt vevaxeln och mellanaxeln. Två streck på remmen ska ligga mitt för vevaxelns märkning.
- Sträck remmen och lägg den över kamaxeln och remspännaren.
- Kontrollera att remmen kommit i rätt läge och att remhjulens märkningar står mitt för märkningarna på motorn.


F15

Spänn transmissionsremmen

Lossa remspännarens mutter. Fjädern spänner nu remmen.

Dra åt muttern.





F16

Sätt dit:

- transmissionskåpan
- fläktrremarna. Vid rätt remspänning ska remmen kunna pressas in 5–10 mm med tumtryck
- fläktkåpan
- batteriets stomanslutning

F17

Justera ventilerna

Arbetsmoment B2–11, sidan 28.

F18

Varmkör motorn och kontrollera/justera:

- tändningen
- CO-halten
- tomgången

G. Stödlager i vevaxel byte (borttagen växellåda)

Specialverktyg: 1426, 2484, 4090, 5111

Stödlager finns endast på bilar med manuell växellåda.

På bilar med automatlåda finns en styrbussning i vevaxeln. Bussningen byts genom att ta ut den och sätta dit den för hand.




G1

Ta bort tryckplattan och lamellen

Lossa skruvarna växelvis, ett par varv åt gången för att undvika spänningar i tryckplattan.

G2

Ta bort låsringen för stödlagret




G3

Dra ut stödlagret ur vevaxeln

Använd utdragare 4090.


G4



Sätt dit:

- stödlagret i vevaxeln. Använd dorn **1426**
- låsringen

G5



Sätt dit lamellen och tryckplattan


Använd centrerdorn **2484** (tidigt utf).

Använd centrerdorn **5111** (sent utf = lameller med evol-ventkuggar).


Dra åt skruvarna korsvis och ett par varv åt gången så att inga brytningar uppstår.

H. Startkrans byte (löst svänghjul)


Gäller endast bilar med manuell växellåda. På bilar med autmatlåda byts medbringarplåten komplett med startkrans.



129 451



129 450



129 449

H1

Den nya startkransen ska värmas till +230°C

Använd ugn eller gassvets.

Används ugn så börja med att stoppa in den nya startkransen i ugnen. Används gassvets så ska startkransen värmas strax innan den sätts dit.

H2

Borra ett hål mellan två kuggar

Använd 10 mm borrh.

Borra ett ca 9 mm djupt hål.

VIKTIGT! Borra inte i svänghjulet, risk för obalans.

H3

Ta bort startkransen

Spänn fast svänghjulet i ett skruvstöd med mjuka backar.

Bänd loss startkransen med en skruvmejsel. Vid behov spräck startkransen vid det borrarade hålet.

Rengör anliggningsytorna på svänghjulet.

H4

Värm den nya startkransen till ca +230°C

Kontrollera temperaturen med lödtenn (40% tenn och 60% bly). Tennet smälter vid +220–230°C.

H5

Sätt dit den nya startkransen

Lägg startkransen på plats.


VIKTIGT! Den invändiga fasningen ska vändas mot svänghjulet.

Vid behov knacka ner startkransen i botten. Använd en mässingdorn.

Låt den svalna.

I. Främre tätningar för kamaxel, mellanaxel, vevaxel, byte

Specialverktyg: 5024, 5025, 5034



11


Kontrollera så att inte flamskyddet är igensatt

Ett igensatt flamskydd medför att vevhusventilationen inte fungerar och att trycket i vevhuset blir för högt.

Symptom på igensatt flamskydd är:

- oljemätstickan "hoppas upp" ur röret
- oljeläckage vid packboxarna i cylinderblocket. Packboxarna behöver inte alltid bytas om de läcker p g a igensatt flamskydd. Åtgärda flamskyddet, rengör motorn och kontrollera om packboxarna läcker
- motorn knackar

12



Ta bort:


- batteriets stomanslutning
- fläktkåpan
- samtliga drivremmar från vevaxelremskivorna
- transmissionskåpan


13

Grundinställ motorn

Vrid vevaxeln medurs på centrumskraven.

Ställ kamaxeln så att märkningen på remhjulet står mitt för märkningen på ventilkåpan.





14

Ta bort transmissionsremmen


Lossa remspännarens mutter ca 1 varv.
Dra ut remmen så att remspännarens fjäder trycks ihop.
Dra åt remspännarens mutter.
Ta bort remmen.

VIKTIGT!

Vrid inte runt vevaxeln eller kamaxeln när transmissionsremmen är borttagen. Kolvarna kan slå i ventiler.

15

Kontrollera vilken tätning som läcker




Kamaxel- och/eller mellanaxeltätning byte

16

Ta bort kuggremhjulet vid den tätning som ska bytas


Använd mothåll 5034.



17

Ta bort den tätning som ska bytas

Bänd försiktigt ut tätningen med en skruvmejsel.
Anliggningsytan får inte skadas.



18

Rengör och kontrollera anliggningsytorna

Beträffande repor och andra skador.


19

Sätt dit en ny tätning

Fetta in tätningen och läget.
Använd hylsa 5025 och pressa dit tätningen.
Obs! Kontrollera att tätningen inte vrängs eller skadas vid ditsättningen.

Främre tätningar för kamaxel, mellanaxel, vevaxel byte

110



Sätt dit de kuggremhjul som varit borttagna

Vänd kamaxelhjulets styrplåtar så att de lutar ut från kuggremhjulet.

Dra åt med **50 Nm** (5 kpm). Använd mothåll **5034**.

111

Vänd mellanaxelhjulet med märkningen (en grop) utåt. Dra åt med **50 Nm** (5 kpm). Använd mothåll **5034**.

112

Vevaxeltätning byte

Ta bort:

- centrumskruv. Använd mothåll **5034**
- remskivan och navet tillsammans
- kuggremmen, hjulet och styrplåtarna

113

Ta bort tätningen

Bänd försiktigt ut tätningen med en skruvmejsel. Anliggningsytan får inte skadas.

114

Rengör och kontrollera anliggningsytorna

Beträffande repor eller andra skador.




115


Sätt dit en ny tätning

Fetta in tätningen och läget.

Pressa in tätningen. Använd hylsa **5024**.

Obs! Kontrollera att tätningen inte vrängs eller skadas vid ditsättning.






116

Sätt dit:

- styrplåtarna och kuggremhjulet
Plåtarna ska vändas så att kanterna lutar ut från kuggremhjulet. Sen utf av kuggremhjul ska vändas med kilens fasning mot motorn
- remmen. Två streck ska ligga mot märkningen på motorn
- navet och remskivorna tillsammans
- centrumskruven




117

Momentdra centrumskruven i vevaxeln

Använd mothåll 5034.

Dra åt med **165 Nm** (16,5 kpm).




118

Sätt dit transmissionsremmen

VIKTIGT! Vrid inte runt vevaxeln eller kamaxeln. Kolvarna kan slå i ventiler.

- Ställ kuggremhjulen i läge enligt märkning.
- Lägg remmen runt vevaxeln och mellanaxeln. Två streck på remmen ska ligga mitt för vevaxelns märkning.
- Sträck remmen och lägg den över kamaxeln och remspännaren.
- Kontrollera att remmen kommit i rätt läge och att remhjulens märkningar står mitt för märkningarna på motorn.




119

Spänn transmissionsremmen

Lossa remspännarens mutter. Fjädern spänner nu remmen.

Dra åt muttern.

*Främre tätningar för kamaxel, mellanaxel,
vevaxel byte*
120



Sätt dit:

- transmissionskåpan
- samtliga drivremmar på remskivorna.
Vid rätt remspänning ska remmen kunna pressas in
5–10 mm med tumtryck
- fläktkåpan
- batteriets stomanslutning

121

Varmkör motorn och kontrollera/justera:

- tändningen
- CO-halten
- tomgången
- ev. läckage

122

Stäng av motorn

123

Efterjustera transmissionsremmen

- Ta bort gummipluggen i transmissionskåpan.
- Lossa remspännarens mutter ca 1 varv.
- Remspännarens fjäder spänner nu remmen.
- Dra åt muttern igen.
- Sätt dit gummipluggen.


Efter ca 1000 km:s körning:

Ny transmissionsrem ska efterjusteras.



J. Bakre vevaxeltätning byte (borttagen växellåda)

Specialverktyg: 1801, 2484, 5111, 5112, 5276



Manuell växellåda

J1

Ta bort tryckplattan och lamellen

Lossa tryckplattans fästsruvar korsvis och ett par varv i sänder, så att inga brytningar uppstår.

J2

Ta bort svänghjulet resp medbringarplåten

Använd kuggsektor 5112 som mothåll när skruvarna lossas.

J3

Ta bort bakre vevaxeltätningen

Bänd ut tätningen med en skruvmejsel. Var försiktig så att tätningsytorna i hållaren och på vevaxeln inte skadas.

VIKTIGT!

Notera tätningens läge i förhållande till tätningsflänsen, detta för att veta läget vid ditsättning.

J4

Rengör och kontrollera tätningsytorna

I hållaren och på vevaxeln.

J5

Pressa i tätningen i bakre tätningsflänsen

Sätt ihop standardskaft 1801 och dorn 5276.

Olja in tätningens anliggningsyta mot hållaren samt tätningsläpparna.

Trä på tätningen på dornen.



Om slityta finns på vevaxeln, pressa tätningen längre in i flänsen än tidigare.

Ta bort **en** distansring ur dornen om den gamla tätningen satt plant med flänsen.


Ta bort **två** distansringar ur dornen om den gamla tätningen satt 3 mm innanför flänsen.

Låt båda distansringarna ligga kvar i dornen om vevaxeln är oskadad.

Slå in tätningen tills dornen bottnar mot vevaxeln.



J6



Sätt dit svänghjulet (manuell) resp medbringarplåten (automat)

Vrid vevaxeln till läge ÖD för cyl 1.

Sätt svänghjulet/medbringarplåten på vevaxeln så att stift A ligger 15° under vågrät läge, se bilden.

Obs! Det finns två stift. Ta inte fel!


På svänghjul av senare utförande finns även en etsad pil. Pilen ska peka rakt åt höger.

Sätt dit **nya** skruvar. Bestryk först skruvgängorna med gängtätning (detaljnr 116 1056-5).

Dra åt med **70 Nm** (7,0 kpm). Använd kuggsektor **5112** som mothåll.



Automatlåda: Observera placeringen av stödplåtarna. Den yttre plåten ska vändas med kanten utåt.



Manuell växellåda

J7

Sätt dit lamellen och tryckplattan

Använd centrerdorn **2484** (tid utf).

Använd centrerdorn **5111** (sent utf = lameller med evolventkuggar).


Dra åt skruvarna korsvis och ett par varv åt gången så att inga brytningar uppstår.

J8

Ta bort kuggsektor 5112

K. Oljesump borttagning


Specialverktyg: 5006, 5033, 5115, 5871



Tappa ur motoroljan


Sätt dit pluggen och en ny packning efter avtappning.
Moment 60 Nm (6,0 kpm).

K1



Ta bort skyddsplåten under motorn

K2



Frigör rattaxeln från styrväxeln


Om styrväxeln har en skyddskåpa över knuten ska kåpan skjutas upp.

Ta bort nedre klämskruven och lossa den övre. Dra upp medbringaren på rattaxeln.

K3

Ta bort fästmuttrarna för motorfästena

K4




Motor utan cylinderhuvud

K5

Lyft motorn något

Använd 2 st stödjärn **5033**, lyftbygel **5006**, lyftkrok **5115** och lyftjärn **5871**.




Motor med cylinderhuvud

K6

Lyft motorn något

Använd 2 st stödjärn **5033**, lyftkrok **5115** och lyftbygel **5006**.



Ta bort vänster motorfäste

K7

K8

**Ta bort skruvarna som håller framaxelbalken.
Dra ner framaxelbalken**


Ta bort skruvarna på både höger och vänster sida.



Ta bort förstärkningskonsolen

K9

K10



Ta bort oljesumpen


Ta bort samtliga fästsruvar för oljesumpen.

Lösa, vrid och ta ner oljesumpen.

Ta bort packningen och rengör anliggningsytorna.

Oljesump ditsättning

K11



Sätt dit oljesumpen


Lägg en ny packning på oljesumpen.

Vänd taggen på packningen mot startmotorfästet.

Vrid och lyft upp sumpen. Fäst den med två skruvar.

Sätt dit samtliga skruvar. Moment 11 Nm (1,1 kpm).

K12



Sätt dit förstärkningskonsolen

Dra åt förstärkningskonsolens fästsruvar i steg så att inga spänningar uppstår.

K13

Sätt dit framaxelbalken

Tryck upp balken, sätt dit skruvarna och dra åt dem.




K14

Anslut rattaxeln till styrväxeln

Medbringaren passar endast i ett läge. Sätt dit den nedre skruven och dra åt den övre. Lås med saxpinnarna.

Moment 25 ± 5 Nm ($2,5 \pm 0,5$ kpm).

Om skyddskåpa finns, dra ner den över knuten.



K15

Sätt dit vänster motorfäste på motorn

K16


Sänk ner motorn

Passa in motorfästena i framaxelbalken. Ta bort lyftverktygen.

K17

Sätt dit:

- motorfästernas muttrar
- skyddsplåten under motorn



Motor med cylinderhuvud på plats

K18

Fyll på motorolja


Oljerymd¹, exkl oljerenare 3,35 l
inkl oljerenare 3,85 l

¹Turbo vid helt tömt system tillkommer 0,6 l för oljekylaren.



L. Motorfäste

Specialverktyg: 2903, 5006, 5033, 5115




L1

Borttagning/ditsättning

Lossa batteriets stomledning.

Vid byte av höger motorfäste ska oljerenaren tas bort.

Använd verktyg **2903**.




L2

Utslagsbegränsare turbomotorer

På turbomotorer av sent utförande finns en utslagsbegränsare på höger motorfäste. Utslagsbegränsare kan vid behov även sättas dit på tidigare byggda bilar.

Vid ditsättning se till att den kommer i rätt läge, den styrs av en tapp på gummikudden.



L3

Lyftverktyg

Motorfästena avlastas med lyftbygel **5006**, två stödskenor **5033** och lyftkrok **5115**.

M. Byte av motor

Ur- och ilyftning av motor

Arbetsmoment M 1–5


Specialverktyg: 2810, 5035

Motorn lyfts ur- och i komplett med växellåda.



138 753

För att kunna lyfta ur motorn måste först kylvätskan och motoroljan tappas ur.



2810

5035

119 574

M1


Lyft ur resp i motorn

Använd lyftbygel **5035** och lyftok **2810**.

Detaljer som måste tas bort resp sättas dit vid ur- och ilyftning av motorn, se nästa sida.

Arbeten efter ilyftning av motorn se sidan 85.

Detaljer som måste tas bort resp sättas dit vid ur- och ilyftning av motorn




Motorrummet

M2

Ta bort resp sätt dit:

- motorhuven
- batterikabeln från batteriet
- luftrenaren
- kylaren och flätkåpan
- turbomotor, avgasröret från turboaggregat
- lossa och vik undan servopump och AC-kompressor
- Obs!** Lossa inte slangarna
- frigör elledningar, kylvätskeslangar, vakuumslangar och vajrar



M3

Under motorn

Palla upp bilen under domkraftsfästena.

M4

Ta bort resp sätt dit




- skyddsplåten under motorn
- motor utan turbo, avgasröret från grenröret
- motorfästernas fästskruvar i framaxelbalken

Växellådan

M5

Ta bort resp sätt dit:

- främre fästet för avgasröret
- (manuell växellåda) kopplingsvajern och växelspaken
- (automatlåda) växelreglaget från växellådan
- hastighetsmätarvajern
- kardanaxeln
- växellådsbalken. Placera en domkraft under växellådan som stöd
- frigör elledningarna.



138 534

Arbeten efter ilyftning av motorn

Arbetsmoment M6–14



Manuell växellåda

M6


Justera bygeln för backspärren. Sätt dit gummidamasken

Lägg i 1:ans växel.

Justera spelet mellan bygeln och växelspaken. Spelet ska vara **0,5–1,5 mm**, mät med ett bladmått. Dra åt fästskruvarna.

Kontrollera även spelet i 2:ans läge.

Sätt dit gummidamasken.



Automatväxellåda

M7

Kontrollera/justera växelväljarreglaget

1. Kontrollera att spelet från läge D till stopp är ungefär detsamma som från läge 2 till stopp.
2. Justera reglerstångens längd vid behov.

Grovinställning sker genom att skruva justerörat i bakänden på reglerstången.

Fininställning sker genom att vrida justerörats lettrade hylsa (max synlig gänglängd får vara 35 mm).

Förlängt stag minskar spelet i läge D och ökar spelet i läge 2.

Efter justering: För spaken till läge 1 och sedan till läge P. Upprepa därefter kontrollen enligt punkt 1.



Fyll på motorolja och kylvätska

Motorolja volym 3,85 liter (inkl oljerenare). På turbomotorer tillkommer 0,6 liter för oljekylaren.


Kylsystemet rymmer 9,5 liter (manuell växellåda) resp 9,3 liter (automatlåda). Värmereglaget ska stå på max värme.

Automatväxellåda

M9

Kontrollera oljenivån, efterfyll vid behov

Motorn ska vara igång. Växelväljaren i läge N eller P.



128 686

M10

Gör funktionskontroll

Starta motorn och varmkör.


Kontrollera beträffande olje- och kylvätskeläckage.
Efterfyll kylvätska vid behov.

M11

Justera gasvajern

Vajern ska vara sträckt men får inte påverka reglagerul-
lens läge.

Vid fullgas ska rullen gå mot fullgas-stoppet.



128 772

Automatväxellåda


M12

Justera kick-downvajern

Trampa gaspedalen i botten. **Obs!** Manövrera inte reg-
laget för hand, inställningen kan då bli felaktig.

Vid kick-downläge ska avståndet mellan justerhylsa och
vajerstopp vara:

| | |
|---------------------------|--------------|
| BW 35 | 43–47 mm |
| BW 55 och AW 70/71 | 50,4–52,6 mm |




120 773

M13

Kontrollera/justera:

- tändinställningen
- tomgångsvarvtalet och CO-halten.



132 607

Om motorn varit isärtagen

M14


Efterdra cylinderhuvudskruvarna

Endast skruvar av **tidigt utf** ska **efterdras**.

1. Varmkör. Låt sedan motorn svalna ca 30 minuter.
2. Lossa skruv 1 ca 30°.
Dra därefter åt med **110 Nm** (11 kpm).
3. Dra övriga skruvar i ordningsföljd enligt punkt 2.

Efter ca 1000 km:s körning:

- Ny transmissionsrem ska efterjusteras.
- Om ingrepp gjorts i ventilsystemet bör ventilspelet kon-
trolleras/justeras.



137 542


Borttagning av detaljer från motorkropp

Arbetsmoment M 15–16

Specialverktyg: 1426, 2520, 5023, 5112

M15

Frilägg motorkroppen genom att ta bort de detaljer som visas på bilden



137 555

M16

Sätt upp motorn på stativ 2520 med fixtur 5023



137 809




137 810

Ditsättning av detaljer till motorkropp

Arbetsmoment M 17–21

Specialverktyg: 1426, 5112


Nedan är bara medtaget det som bör beaktas särskilt vid ditsättning av detaljerna.



M17

Använd:

- nya packningar och tätningar
- nya skruvar för svänghjulet/medbringarplåten
- nytt stödlager i vevaxeln (manuell växellåda).




138 174

M18

Kontrollera, byt vid behov

- kylvätske- och vakuumslangar
- kopplingen inklusive urkopplingslagret




M19

Svänghjulet (manuell) medbringarplåten (automat)

Nya skruvar, dra åt med **70 Nm** (7,0 kpm). Använd kuggsektor 5112 som mothåll.

Automatlåda: observera placeringen av stödplåtarna. Den yttre plåten ska vara vänd med flänskanten utåt.




M20

Stödlager i vevaxel (manuell)

Knacka in lagret tills det bottnar i vevaxeln. Använd dorn **1426**. Sätt dit låsringen.

M21

**Växellåda**

Kontrollera att styrpinnarna i motorblocket är på plats.

Dra åt förstärkningskonsolen i steg så att inga brytningar uppstår.


Grupp 22 Smörjsystem

| | Arbetsmoment | Sida |
|---|--------------|------|
| Motorolja, oljerenare | N 1–2 | 90 |
| Oljetryck, kontroll | O 1–3 | 91 |
| Oljepump, borttagning/ditsättning | P 1–2 | 92 |
| renovering | Q 1–7 | 93 |

N. Motorolja oljerenare

Specialverktyg: 2903

N1



Motorolja

Motorn bör vara varm vid oljebyte.

| | |
|---|-------|
| Oljerymd ¹ , exkl oljerenare | 3,35l |
| inkl oljerenare | 3,85l |
| Volymskillnad, max-min | 1,0l |

¹Turbomotorer: vid helt tomt system tillkommer 0,6 liter för oljekylaren.

USA, Kanada och Japan

Oljekvalitet

Beteckning enligt API lägst SF*

*Oljor med beteckningen SF/CC och SF/CD uppfyller detta krav.

Volvo rekommenderar inte användande av oljetillsatser eftersom de kan påverka motorns livslängd negativt.

Övriga marknader

Oljekvalitet


Beteckning enligt API – 1983 lägst SE*
1984 lägst SF**

*Oljor med beteckningen SE, SF, SE/CC, SF/CC och SF/CD uppfyller detta krav. **Observera att olja med beteckningen SE/CD absolut inte får användas.**

**Oljor med beteckningen SF/CC och SF/CD uppfyller detta krav.


Volvo rekommenderar inte användande av oljetillsatser eftersom de kan påverka motorns livslängd negativt.

Viskositet (stadigvarande lufttemperatur)



137 644


Viskositet (stadigvarande lufttemperatur)



137 642

Obs! Under extrema körförhållanden som ger onormalt hög oljeförbrukning, tex vid alpkörning med mycket motorbromsning samt vid körning på motorväg i hög fart, rekommenderas för USA, Kanada och Japan SAE 15W/40 och för övriga SAE 15W/40 eller SAE 20W/40. Observera dock den undre temperaturgränsen.

N2

**Oljerenare**

Använd verktyg **2903** för borttagning.
Se anvisningarna på oljerenaren vid ditsättning.
Vid byte enbart oljerenare fyll på **0,5 l** motorolja.


O. Oljetryck, kontroll

Specialverktyg: 5270

O1

Byt oljerenare

O2

**Kontrollera oljetrycket**

Anslut oljetrycksmätare **5270** till urtaget för oljetrycksgivaren.

På turbomotorer är det lättast att mäta oljetrycket vid uttaget i cylinderhuvudets bakkant. Använd nippel 16218-0 (E).

OBS! Mätvärdet blir ca **10% lägre** än om trycket mäts vid oljetrycksgivaren.

Bestryk pluggen med gängsäkring (detaljn 1161075-5) innan den sätts tillbaka.

Oljetrycket ska vara med varm motor, rätt olja* och ny oljerenare vid:

33 r/s (2 000 r/m) minst **250 kPa** (2,5 kp/cm²)


*Olja av rätt typ och kvalitet samt med rätt viskositet.

O3

Vid fel kontrollera:

- oljenivån
- oljeläckage
- reduceringsventilen i oljepumpen

P. Oljepump, borttagning och ditsättning



128 753

P1

Borttagning

Ta bort oljesumpen enligt metod sidan 78.

Ta bort oljepumpen genom att ta bort de två fästskruvarna.


P2

Ditsättning:

Använd nya tätningar.

Pumpen sätts dit med tryckröret fastsatt på pumpen. Passa in tryckröret i blocket så att inte tätningen skadas.

Dra åt de två skruvarna för pumpen.



134 885

1981 – 1984

P3


Sätt fast dränerslangen från oljefällan

Sätt dit fästbygeln för oljefällans dränerslang i oljepumpens fästskruv.

Se till att slangen kläms fast bakom klacken på oljepumpen.

VIKTIGT! Slangen måste ha en exakt längd, den får inte kapas.

Q. Oljepump, renovering



Q1

Ta isär oljepumpen


På tidigt utf måste silen tas bort för att lockets fästskruvar ska bli åtkomliga.



Q2

Rengör pumpen

Kontrollera kugghjul, hus och lock med avseende på förslitning och skador.



Q3


Prova fjädern för reducerventilen i en fjäderprovare

| Belastning N (kp) | Längd mm |
|-------------------|----------|
| 0 | 39,2 |
| 46–54 (4,6–5,4) | 26,25 |
| 62–78 (6,2–7,8) | 21,0 |

Q4

Kontrollera kuggflankspelet

Spelet ska vara: 0,15–0,35 mm



129 441

Q5

Kontrollera axialspelet

Spelet ska vara: 0,02–0,12 mm.




129 442

Q6

Sätt dit kolven och fjädern

Tidigt utförande har en kula och en fjäder.




129 444

Q7

Sätt ihop pumpen

Sätt dit tryckröret, använd nya tätningar.



137 553

Alfabetiskt register

| | Arbets- moment | Sida | | Arbets- moment | Sida |
|----------------------------------|-------------------|------|--------------------------------------|-------------------|------|
| Byte av motor | M1–21 | 83 | Kompressionsprov | A1–2 | 27 |
| Cylinderhuvud | | | Koppling | | |
| borttagning | C1–9 | 31 | borttagning | G1 | 68 |
| friläggning | C10 | 36 | ditsättning | G5 | 69 |
| särtagning | C10–15 | 36 | Kuggremhjul | | |
| rengöring-kontroll | C16–44 | 38 | kamaxel | | |
| kontroll planhet | C17 | 38 | borttagning | I6 | 72 |
| hopsättning | C45–56 | 45 | ditsättning | I10 | 73 |
| placering av givare | | | mellanaxel | | |
| och kontakter | C45 | 45 | borttagning | I6 | 72 |
| ditsättning | C57–69 | 49 | ditsättning | I11 | 73 |
| skruvar olika utf | C59 | 49 | vevaxel | | |
| skruvar åtdragning | C59 | 49 | borttagning | I12 | 73 |
| skruvar efterdragning | C69 | 54 | ditsättning | I16 | 74 |
| Cylinderlopp | | | Medbringarplåt (automatlåda) | | |
| diameter mätning | D10 | 56 | borttagning | J2 | 76 |
| klassmärkning | D11 | 57 | ditsättning | J6 | 77 |
| Ilyftning motor | M1 | 83 | Mellanaxeltätning, byte | I1–23 | 71 |
| arbeten efter ilyftning | M6–14 | 85 | Motor | | |
| Kamaxel | | | ur- och ilyftning | M1 | 83 |
| borttagning | F1–9 | 64 | arbeten efter ilyftning | M6–14 | 85 |
| ditsättning | F10–18 | 66 | borttagning detaljer | M15 | 87 |
| axialspel kontroll | F9 | 65 | ditsättning detaljer | M17–21 | 88 |
| Kamaxeltätning byte | I1–23 | 71 | Motorfäste | | |
| Kolvar | | | borttagning/ditsättning | L1 | 82 |
| borttagning | D7 | 56 | lyftverktyg | L3 | 82 |
| diameter mätning | D12 | 57 | utslagsbegränsare turbo- | | |
| kolvspel | D13 | 57 | motorer | L2 | 82 |
| rengöring, kontroll | D16 | 58 | Motorolja | N1 | 90 |
| ditsättning | D21 | 59 | Oljefälla | | |
| Kolvringar | | | dränerslang ditsättning | P3 | 92 |
| byte | D1–27 | 55 | Oljepump | | |
| ringgap mätning | D18 | 58 | borttagning—ditsättning | P1–2 | 92 |
| axialspel mätning | D17 | 58 | renovering | Q1–7 | 93 |
| borttagning | D16 | 58 | | | |
| ditsättning | D19 | 59 | | | |

| | Arbets- moment | Sida | | Arbets- moment | Sida |
|---|-------------------|------|-------------------------------|-------------------|------|
| Oljerenare | N2 | 91 | Ventiler | | |
| Oljesump | | | borttagning | C14 | 37 |
| borttagning | K1–10 | 78 | skrotning turbo | C19 | 39 |
| ditsättning | K11–18 | 80 | slipning | C38–40 | 43 |
| Specialverktyg | | 11 | slipning turbo | | 43 |
| Specifikationer | | 2 | kontroll/slipning skaft | C46 | 46 |
| Startkrans | | | ditsättning | C46 | 46 |
| byte | H1–5 | 70 | justering | B1–12 | 28 |
| Stödlager i vevaxel | | | Ventilfjädrar | | |
| borttagning | G1–3 | 68 | borttagning | C14 | 37 |
| ditsättning | G4 | 69 | kontroll | C42 | 44 |
| Svänghjul | | | olika utf | C42 | 44 |
| borttagning | J2 | 76 | ditsättning | C48 | 47 |
| ditsättning | J6 | 77 | Ventiljusterbrickor | | |
| Transmissionsrem | | | borttagning | B4 | 29 |
| byte | E1–13 | 61 | kontroll | B5 | 29 |
| spännare byte | E6–7 | 62 | ditsättning | B6 | 29 |
| ditsättning | E8 | 63 | Ventilkåpa | | |
| remspänning | E9 | 63 | borttagning | B1 | 28 |
| efterjustering | E13 | 63 | ditsättning | B10 | 30 |
| Tryckplatta | | | Ventilstyrningar | | |
| borttagning | G1 | 68 | spel, styrning – ventil | C20 | 39 |
| ditsättning | G5 | 69 | byte | C21–25 | 39 |
| Vakuumslangar (anslutning) | | | tätningar, borttagning | C15 | 37 |
| Avgasåterledning (EGR) till–från | | | ditsättning | C47 | 46 |
| A-motorer 1978–81 | | 15 | Ventilsäten | | |
| 1982–84 | | 15 | slipning | C38–40 | 43 |
| E, F-motorer 1976–78 | | 16 | byte | C26–37 | 41 |
| 1981–84 | | 16 | Ventiltryckare | | |
| ET-motorer 1984–85 | | 17 | borttagning | C13 | 36 |
| Avgasåterledning (EGR) steglös | | | kontroll | C41 | 44 |
| A-motorer 1981–84 | | 18 | ditsättning | C49 | 47 |
| E, F-motorer 1976–77 | 18–19 | | Vevaxelremskiva | | |
| 1978–84 | 19 | | borttagning | E3 | 61 |
| Avdunstningssystem | | | ditsättning | E10 | 63 |
| A, E, F-motorer 1975–77 | | 20 | Vevaxeltätning | | |
| 1978–79 | | 21 | främre byte | I1–23 | 71 |
| A-motorer 1980–84 | | 22 | bakre byte | J1–8 | 76 |
| E, F-motorer 1980–84 | | 23 | Vevlagertappar | | |
| Tomgångskompensering | | 24 | kontroll | D8 | 56 |
| Pulsair/Luftpump | | 25 | Växellåda | | |
| | | | ditsättning | M21 | 89 |

Återrapportering

Till
VOLVO PERSONVAGNAR AB
Tekniska Publikationer
405 08 GÖTEBORG

Från

.....
.....
.....

Berör publikation:
.....

Avd.: Sid. TP-nr.

Förslag/Motivering:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Datum
.....

Har Du anmärkningar eller andra synpunkter på denna bok? Ta då en kopia av denna sida, skriv ner synpunkterna och sänd in till oss.

VOLVO

TP 30155/2
5000.4.84
Swedish